

## NÁVOD NA POUŽITIE

### Elektronický odstraňovač roztočov Aller Dmx™

#### DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA – PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE

Uschovajte si tento leták pre všetky pokyny k užívaniu a bezpečnosti. Výrobok používajte len v súlade s týmito pokynmi.

Odstraňovač roztočov Aller Dmx™ je ľahko použiteľné, efektívne prírodné zariadenie, ktoré znižuje populáciu roztočov a tým aj alergénov ktoré produkujú. Pracuje na princípe ultrazvuku. Táto metóda redukuje alergény a populáciu roztočov. Účinnosť preukázaná univerzitnými skúškami. Aller Dmx™ nevyužíva žiadne chemické látky a chráni životné prostredie tak, že vyžaruje ultrazvuk, ktorý nie je škodlivý pre ľudí ani domáce zvieratá. Ultrazvuk zasahuje do príjmu potravy a do rozmnožovacích systémov roztočov a vedie k zníženiu populácie roztočov a produkcie alergénov. Môže pokryť plochu zhruba 63 metrov kubických. Pre lepšie výsledky nechajte zariadenie zapnuté nepretržite a umiestnite ho na miestach, kde sa alergické osoby zdržujú najčastejšie.

**Použitie:** Zapojte Aller Dmx™ do zásuvky na 230V, ku ktorej máte dobrý prístup. Modré svetlo zablinká asi na 3 sekundy (kalibračná fáza), potom bude svietiť neustále. Keď je zariadenie aktívne, vydáva tichý tikajúci zvuk, ktorý môžete počuť ak k nemu priložíte ucho. Pokiaľ je Aller Dmx™ vytiahnutý zo zásuvky, počkajte asi 10 sekúnd pred tým ako ho znova zapojíte, aby ste umožnili jeho kalibráciu. Neumiestňujte zariadenie za nábytok nakoľko to môže brániť vysielaniu ultrazvuku.

**Varovanie:** Nie je vhodné aby so zariadením manipulovali deti, osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami, alebo s nedostatočnými znalosťami, pokiaľ nemajú dostatočný dozor, alebo pokyny od osoby zodpovednej za bezpečnosť.

napájanie 230 V AC/50 Hz

spotreba 0,4 W